

HOJA PARÁMETROS PRUEBAS INYECCIÓN

| | | | | | |
|---------|------------|-----------------|----------|-----------------------------|--|
| FECHA | 15/09/2021 | REF. MOLDE | 1540/0/1 | TERMOPLÁSTICO | BIO GP-1015 NEGRO M.VERA + negre avat 11.116 (colorante) 3.5s 4rp |
| | | CAVIDADES | 4 / 4 | | |
| TÉCNICO | | COLORANTE (%) | | TIEMPO/R.P.M COLORIMETRO | |
| MÁQUINA | 47 | ADITIVO | n/a | TIEMPO/R.P.M COLORIMETRO | |

TEMPERATURAS HUSILLO

| | BOQUILLA | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |
|---------|----------|-----|-----|-----|----|
| Nominal | 225 | 175 | 170 | 165 | |
| Real | 225 | 179 | 175 | 165 | |

TEMPERATURAS CÁMARA MOLDE

| | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | RC1 | RC2 |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| N | | | | | | | | | | | | | | |
| R | | | | | | | | | | | | | | |
| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | RC3 | RC4 |
| N | | | | | | | | | | | | | | |
| R | | | | | | | | | | | | | | |

B. Boquilla R. Ramal RC. Ramales Centrales

MOLDE TEMPERATURAS

| LADO INYECCIÓN | | | LADO EXPULSIÓN | | |
|----------------|--|-----------|----------------|--|-----------|
| Zona Molde | | ° C | Zona Molde | | ° C |
| Vasos | | 25 grados | Punzones | | 72 grados |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

TIEMPOS/PRESIONES

| | | | | | |
|------------------|------|----------------|----|--------------|------|
| T. CICLO | 26 | T.ENFRIAMIENTO | 14 | P. LIMITE | 1000 |
| T.PLASTIFICACIÓN | 3.60 | T. 2ª. PRESIÓN | 5 | P. REAL INY. | 1048 |
| T. INYECCIÓN | 1.42 | T. SEG. MOLDE | 1 | P. REAL C.C | 975 |

REGISTRO VELOCIDADES/PRESIONES

| | | | | | | |
|-------------|------|-----------------|------|------|--------------|-----|
| Perfiles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| m.m/s | 10 | 15 | 15 | 20 | | |
| m.m | 0 | 23 | 26 | 29 | | |
| Presión | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | |
| 2 a.PRESIÓN | | COTA CAMBIO: 20 | | m.m | COJÍN: 19.18 | m.m |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Presión | 0 | 1050 | 1025 | 1000 | | |
| Tiempo | 5 | 4.50 | 2 | 0 | | |

PLASTIFICACIÓN

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|--|---------|---|
| r.p.m | 200 | 200 | 200 | | Succión | |
| m.m | 0 | 30 | 40 | | m.m/s | 8 |
| Cp | 90 | 90 | 90 | | m.m | 5 |

VARIOS

| ABERTURA MOLDE | REC. SEG. MOLDE | P. SEG. MOLDE | PIEZAS/HORA |
|----------------|-----------------|------------------------|----------------|
| 285 m.m | 15 m.m | 20 V Bar | und. |
| Φ BOQUILLA | CARRO | PESO PIEZA | PESO INYECTADA |
| 4 m.m | M (x) F () | 4.16/4.02/4.28/4.15 g. | 21.07 g. |

REGISTRO CAMBIOS

| FECHA | PARAMETRO | CAMBIO | MOTIVO | TÉCNICO |
|-------|-----------|--------|--------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOLERANCIA PARÁMETROS +- 5 %

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| APROBADO RESPONSABLE INYECCIÓN: | APROBADO RESPONSABLE CALIDAD: |
|---------------------------------|-------------------------------|

Firma/fecha

Firma/fecha:

OBSERVACIONES:

Data: 15/09/2021

Prueba de molde con material BIO GP-1015 NEGRO M.VERA + negre avat 11.116 (colorante) 3.5s 4 RPM.

La parte funcional del molde ok,


Notamos que las piezas salen de molde muy mates, (sin brillo), ajustamos temperaturas de husillo y molde aumentándolas para reducir el mate, pero no notamos mejoría.

La parte del punzón nos obliga a trabajar con temperaturas de molde no inferiores a 70 grados, de lo contrario las piezas se rompen del lateral. Por otro lado al trabajar con robot y molde tan caliente provoca marcas de las ventosas, esto podríamos solucionarlo cambiando el sistema de recogida de pieza con pinzas.

También podríamos cambiar el sistema de desenroscado de la pieza, hacerlo mediante noyos, el molde actual funciona sin noyos.

Las piezas que enviaremos de muestra son sin robot, para asegurar que no tienen marcas de ventosa.

Fotos Molde/piezas:



Ficha Técnica entregada del material.

M-VERA® GP1015 (B0071)

Technical Description

Product Description

| | |
|------------------------------|--|
| M-VERA® GP1015 (B0071): | Biodegradable polyester compound for injection moulding |
| Applications: | Coffee capsules, cutlery, etc. |
| Suitable for: | Injection moulded parts |
| Recommended thickness range: | <1.1 mm |
| Certification: | OK compost INDUSTRIAL (EN 13432, certified by TÜV AUSTRIA Belgium) |

Properties*

| | Standard | Unit | GP1015 (B0071) |
|------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| MVR 190 °C/2.16 kg | ISO 1133 | cm³/10 min | 10 |
| Density | ISO 1183 | g/cm³ | 1.40 |
| Renewable Content | - | % | ~70 |
| Moisture ** | - | % | <0.1 |
| Tensile modulus | ISO 527-1/-2 | MPa | 4,900 |
| Tensile strength | ISO 527-1/-2 | MPa | 43 |
| Tensile strength at yield | ISO 527-1/-2 | MPa | 43 |
| Elongation at yield | ISO 527-1/-2 | % | 1.8 |
| Elongation at break | ISO 527-1/-2 | % | 2.3 |
| Flexural modulus | ISO 178 | MPa | 6,100 |
| Flexural strength | ISO 178 | MPa | 82 |
| Flexural elongation | ISO 178 | % | 4 |
| Charpy notched impact strength | ISO 179-1/1eA | kJ/m² | 4 |
| Heat distortion temperature, HDT/B | ISO 75/B | °C | 50-115*** |

** before packaging. *** depends on mold temperature and post-injection molding annealing process

*Remark: The aforementioned information is only valid for M-VERA® grades in their original packaging, sold by BIO-FED® and/or its authorized partners. If M-VERA® grades are mixed in any capacity with foreign material, beside masterbatches recommended by BIO-FED, BIO-FED declines any further responsibility. M-VERA® grades shall be stored in dry, closed rooms in closed packaging in original state and to be protected against direct sun light not longer than 3 months. For keeping product properties, the recommended maximum temperature of 30 °C and the maximum humidity of 50 % shall not be exceeded. Products made of M-VERA® grades have to be stored under same conditions. All M-VERA® products can be colored with AF-Eco® biomasterbatches from AF-COLOR, also certified according to EN 13432. Please note that the use of AF-Eco® might influence the mechanical and/or optical properties of the final part.

The information contained herein is based on our current knowledge and experience. A legally binding promise of certain characteristics or suitability for a concrete individual case cannot be derived from this information. The information supplied here is not intended to release processors and users from the responsibility of carrying out their own tests and inspections in each concrete individual case. BIO-FED®, M-VERA® and AF-Eco® are registered brands of AKRO-PLASTIC GmbH.



BIO-FED
Branch of AKRO-PLASTIC GmbH

BioCampus Cologne · Nattermannallee 1
50829 Cologne · Germany
Phone: +49 221 88 88 94-00
Fax: +49 221 88 88 94-99
info@bio-fed.com · www.bio-fed.com

06/2010

M·VERA® GP1015 (B0071)

Processing Guide

Processing Recommendations

Safety Precautions:

- Processing at a temperature not higher than 230 °C
- Processing with adequate ventilation

Handling:

- Delivered with ready-to-use moisture content
- Keep package sealed until use
- Reseal opened package of the M·VERA® product directly after use

Drying:

- In case the M·VERA® product becomes too humid, drying at 80 °C for 4 h by using a vacuum dryer or purging with dry air (dew point -35 °C)

Delivery & Storage:

- Supply in 25 kg foil-aluminum bags or 1 ton octabin with PE-inliner
- To be stored in dry place, protected from heat and direct sun radiation

Start-up:

- Purge with polyolefin with MFR = 30 g/10 min for ~10 minutes
- Lower the temperature to recommended settings
- Start transition, when the temperature are within 10 °C of desired range

Equipment:

- M·VERA® grades are designed for standard equipment

Interruption & Shut-down:

- Never leave M·VERA® product in the extruder for a longer period, e.g. over night
- By interruption for a considerable time, slow down screw speed to 5 rpm approx.
- For a longer period, please purge with same polyolefin from start-up procedure

Processing Temperatures

| Grade | Mould Temp. | Nozzle | Zone 3 | Zone 2 | Zone 1 |
|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| GP1015 (B0071) | 25–105 °C | 180–200 °C | 170–185 °C | 165–180 °C | 160–175 °C |



BIO-FED
Branch of AKRO-PLASTIC GmbH

BioCampus Cologne · Nattermannallee 1
50829 Cologne · Germany
Phone: +49 221 88 88 94-00
Fax: +49 221 88 88 94-99
info@bio-fed.com · www.bio-fed.com

06/2020

