

INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde nuevo :	\boxtimes
Modificación:	
Comparativa:	

Departamentos Implicados:

Inyección

Calidad ⊠ Sala C

Almacén

Otro □ Taller

Referencia: 1905/1/0

Denominación: Cubilete 50ml a/Obturador

Fecha plano : NO HAY
Cavidades: 4 / 4

Material: PP

Máquina: 50

Motivo informe:

Homologación molde nuevo.

INFORME TALLER

Se ha construido un nuevo bloque de figura para la misma cámara CPM de 4 puntos.

Esta nueva versión debe ser igual a la pieza de muestra enviada por fabrica del M-1440.

Para volver a la versión anterior solo se debe de cambiar la cámara.

Debido a los múltiples cambios que ha tenido este nuevo cubilete hemos dado prioridad la muestra física en plástico, adjuntamos plano actualizado.

Responsable Taller: Manuel Serrano Fecha: 23/04/18

INFORME CALIDAD (Dimensional).

Nº Cota	Nominal	Fig. DD	Fig. DB	Fig. RD	Fig. RB	Resultado
1	38,0	38,45	38,6	38,6	38,5	Ok
2	3,6	3,45	3,35 *	3,45 *	3,45	*1
3	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	Ok
4	Ø55,2	Ø55,45	56,0 *	Ø55,9 *	Ø55,5	*1
5	Ø53,0	Ø53,3	Ø53,4	Ø53,4	Ø53,5	Ok
6	Ø48,9	Ø49,3	Ø49,4	Ø49,5	Ø49,4	Ok
7	36,95	36,7	37,1	37,0	37,1	Ok
8	50,0	50,0	50,0	Ø49,9	Ø50,0	*2 Ok
9	Peso 5,0 grs	5,05	5,06	5,05	5,01	Ok
10	Capacidad Con obturador	53,5ml	53,5ml	53,5ml	53,5ml	Ok

Responsable Taller : Quicu Estebanell **Fecha:** 26/04/18

pág. 1 IN.CO.01 v00



INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde	nuevo:	\boxtimes	
Modif	icación:		
Comparativa: 🗆			
acén	Otro)	

Departamentos Implicados:

Inyección	Calidad	Sala C	Almacén	Otro
	\boxtimes			☐ Taller

Resultado dimensional:

- 1*_ El anclaje queda abierto en las figuras DB y RD... esto también afecta a la cota nº4.
- 2*_ Es una cota muy importante y no está acotada en el plano (Ø exterior cubilete).
 - 1. Una vez realizados los montajes y viendo que no hay problema en ellos se pueden dar como correctas las medidas anotadas.
 - Para poder hacer los controles dimensionales es importante cambiar las cotas del plano y ajustar a las medidas resultantes de este informe, ya que de referencia tenemos los planos.

INFORME FUNCIONAL

Se han montado los cubiletes en :

1944/0/0 Tarro 50ml BI-Inyección 1944/0/1 Tarro 50ml BI-Inyección SC 1687/0/1 Tarro 50ml OVNI 1704/0/1_1931/0/0_1954/0/0_1966/0/0_1978/0/0_1979/0/0 Tarro 50ml Cuadrado T-65

• Se ha montado correctamente en todos los tarros/figuras mencionados anteriormente.

Conclusiones :

 Viendo los problemas que hemos tenido con anterioridad con la abertura del anclaje en otros cubiletes, para poder dar como homologado este cubilete se tiene que revisar y reparar esta desviación (Cota nº2).

Responsable Calidad: Quicu Estebanell

Fecha: 26/04/2018

pág. 2 IN.CO.01 v00